

Regulador de temperatura <sup>1</sup>/<sub>16</sub> DIN - 48 x 48



ASCON spa

Certificata
ISO 9001

Linha M3

Manual de instruções para o Usuário • M.I.U.M3 - 4/03.01 • Cod. J30-478-1AM3 PE



ASCON spa 20021 Bollate (Milano) Italy via Falzarego, 9/11 Tel. +39 02 333 371 Fax +39 02 350 4243 http://www.ascon.it e-mail sales@ascon.it






Regulador de temperatura <sup>1</sup>/<sub>16</sub> DIN - 48 x 48

# Linha M3









# INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA ELÉTRICA E A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA

Antes de proceder a instalação deste aparelho ler com atenção as seguintes informações.

Aparelho de Classe II, para montagem no interior de um painel elétrico. Este regulador é realizado em acordo com:

**Normas sobre BT** descritas na Portaria 73/23/EEC, modificada pela sucessiva 93/68/EEC, com aplicação da Norma genérica sobre a segurança elétrica EN61010-1 : 93 + A2:95

**Normas sobre a compatibilidade eletromagnetica** em acordo com a Portaria 89/336/EEC, modificada pela sucessiva Portaria nº 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC com aplicação:

- das normas genéricas a respeito das emissões:

EN61000-6-3: 2001 para locais residenciais

EN61000-6-4 : 2001 para equipamentos e sistemas industriais

- da norma genérica relativa a imunidade:

EN61000-6-2 : 2001 para equipamentos e sistemas industriais

IMPORTANTE: A responsabilidade do cumprimento das exigéncias das normas que regulam a segurança elétrica e as emissões, cabe só ao instalador dos paineis e sistemas elétricos.

Esse regulador não tem partes que possam ser consertadas pelo Usuário. Eventuais consertos devem ser executados por técnicos especializados após treinamento adequado.


Informamos que é disponível um departamento de Assisténcia Técnica e Manutenção. Para maiores informações, recomendamos contatar o Representante da Sua Area.

Todas as informações e advertências referentes a segurança e a compatibilidade eletromagnetica são evidenciadas com o símbolo  $\triangle$ CQ, colocado ao lado da advertência.

#### Indice

# **INDICE**

| 1 | İnstalação             | Pàg. | 4  |
|---|------------------------|------|----|
| 2 | CONEXÕES ELÉCTRICAS    |      | 8  |
| 3 | DENTIFICAÇÃO DO MODELO | Pàg. | 16 |
| 4 | Funções operacionais   | Pàg. | 20 |
| 5 | SINTONIA AUTOMÁTICA    | Pàg. | 38 |
| 6 | Funções especiais      | Pàg. | 39 |
| 7 | Dados técnicos         | Pàg. | 44 |



# 1

# **INSTALAÇÃO**


Recomendamos que a instalação seja feita por pessoal qualificado.

Antes de proceder a instalação deste controlador, seguir todas as instruções do presente manual, com particular atenção para as recomendações evidênciadas com o símbolo (ACC), relativas às Portarias CE referêntes a segurança elétrica e compatibilidade eletromagnetica.


# $\Lambda$

Para evitar um contato acidêntal das partes sob tensão elétrica com as mãos ou com ferramentas metálicas, esse controlador deve ser instalado dentro de uma caixa e/ou painel elétrico.


# 1.1 DESCRIÇÃO GERAL



# 1.2 DIMENSÕES



# 1.3 FURAÇÃO DO PAINEL



# 1.4 CONDIÇÕES DO LOCAL DE INSTALAÇÃO



# Condições padrões

| 2000 |
|------|
|      |
|      |

Altitude até 2000 m



Temperatura 0...50°C

%Rh

Umidade relativa 5...95 %Rh sem condensação

| Condições especiais  |                     | Recômendações  |
|--|---------------------|--|
| 2000   | Altitude > 2000 m   | Utilizar o modelo com alimentação elétrica 24V∼          |
|  | Temperatura >50°C   | Utilizar o modelo com<br>alimentação elétrica            |
| %Rh  | Umidade > 95 %Rh    | Aquecer o interior do painel elétrico                    |
| 10.4 d 1 2<br>1. 4 d 1 2<br>2. 4 d 1 3<br>2. 4 d 1 3<br>2. 4 d 1 4 | Atmosfera condutiva | Instalar filtros nas tomadas<br>de ar do painel elétrico |

# Condições proibidas 🛇





Presença de atmosfera corrosiva




Presença atmosfera explosiva

# 1.5 INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM NUM PAINEL ELÉTRICO [1]

## 1.5.1 INSERÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO

- 1 Furar o painel nas medidas indicadas a pag. 5
- 2 Controlar que a posição da junta de vedação do display frontal do aparelho esteja correta

3 Inserir o aparelho no furo



#### **UL** note

[1] For Use on a Flat Surface of a Type 2 and Type 3 'raintight' Enclosure.


## 1.5.2 FIXAÇÃO NO PAINEL ELÉTRICO

- 1 Posicionar as clipes de fixação
- 2 Fazer deslizar as clipes de fixação até o fim, forçando-as contra a parede do painel, assim que o aparelho esteja bloqueado na posição de funcionamento 11.



# 1.5.3 REMOÇÃO DAS CLIPES DE FIXAÇÃO

- 1 Inserir a ponta duma chave de fenda pequena na lingüeta da clip de fixação
- 2 Forçar delicadamente a clip com movimento giratório da chave



# 1.5.4 EXTRAÇÃO DO CORPO DO CONTROLADOR

 $1M\Omega$ 


H

**∧ (€** 

- 1 Pressionar
- 2 Puxar para retirar o corpo do aparelho

#### Cuidado!


Possíveis descargas eletrostáticas podem danificar o aparelho. Descarregar o corpo a terra.



#### 2 - Conexões elétricas


# 2

# **CONEXÕES ELÉTRICAS**




# 2.1 BORNEIRA [1]






**UL** note

[1] Use 60/70 °C copper (Cu) conductor only.



#### Terminais recomendados



# **PRECAUÇÕES**



## 2.2 LAY-OUT RECOMENDADO PARA OS CABOS



Se bem esse aparelho seja desenhado para trabalhar em ambientes industriais altamente desfavoráveis (nivél IV das normas IEC 801-4), é bõa norma seguir as precauções abaixo.




Todas as conexões devem ser feitas em acordo com as leis vigêntes no local de instalação.

As linhas de alimentação elétrica devem ser separadas dos cabos de potência. Evitar a proximidade de contatores electromagneticos, de teleruptores e de motores de grande potência. Evitar a proximidade de módulos de potência, em particular, de aqueles com controle de fase.


Separar os cabos dos sinais em baixo nível dos fios de alimentação elétrica e das saídas.

Se não for possível, utilizar cabos shieldados (impropriamente, são as vezes chamados de "cabos blindados") para os sinais de baixo nível, aterrando oportunamente a malha de proteção.



# 2.3 EXEMPLO DE ESQUEMA DE CONEXÃO TÍPICA (REGULAÇÃO COM AÇÃO DUPLA QUENTE-FRIO) 🛕 🤇





#### Notas:

- 1] Assegura-se que a tensão de alimentação seja igual aquela indicada na etigüeta do aparelho.
- 2] Conectar o aparelho a alimentação elétrica, só após certifica-se que todas as outras conexões foram completadas.
- 3] As normas de segurança exigem que seja instalada uma chave interruptora na linha de alimentação elétrica dos aparelhos, marcada com uma etiqueta de identição especifica. Esta chave deve ser de fácil acesso ao Operador.
- 4] Este aparelho é protegido com um fusível PTC. Caso ocorra a queima do fusível, recomendamos enviar o aparelho de volta ao fabricante para conserto.
- 5] Para proteger os reles internos do instrumento, instalar: Fusíveis de linha 2 A T para saídas relé ou fusíveis 1 A ~ T para saídas Triac.
- 6] Os contatos dos reles são já protegidos com varistores.

Em caso de presença de cargas indutivas 24V ∼, adquirir e instalar os varistores código A51-065-30D7

# 2.3.1 ALIMENTAÇÃO




# 2.3.2 ENTRADA DE MEDIÇÃO PV



Fonte chaveada tipo "switching" com duplo isolamento e fusível PTC interno

- Modelo padrão:
  Tensão nominal:
  100 240V~ (-15% + 10%)
  Freqüência: 50/60Hz
- Modelo com alimentação em baixa tensão:
   Tensão nominal:
   24V~ (-25% + 12%)
   Freqüência: 50/60Hz ou
   24V- (contínua) (- 15% + 25%)
   Potência consumida 2.6W màx



#### A Para termopares tipo L-J-K-S-T

- Conetar os fios respeitando a polaridade
- Quando torna-se necessário utilizar uma extensão, instalar sempre o cabo compensado correspondênte ao termopar usado.
- A malha de proteção deve ser conectada a um terra eficiente numa só extremidade.


#### B Para Termoresistências Pt100

- Na conexão com 3 fios, utilizar fios sempre com a mesma bitola (1mm2 mín).
   Resistência de linha 20Ω màx por fio.
- Para a conexão com 2 fios, utilizar a mesma bitola (1.5mm2 mín), jampeando os bornes 5 e 6

# C Para execuções especiais ∆T (2x Pt100)

Quando a distância entre o transmissor de temperatura e o regulador for ≥ de15 m. (cabo com secção 1.5mm2) o erro introduzido na medição é aproximadamente 1 °C

R1 + R2 deve ser <  $320\Omega$ 









# 2.3.2 ENTRADA DA MEDIDAÇÃO PV

## D Em corrente contínua mA, mV


 $\triangle$ 



#### D1 Com transmissor de 2 fios



#### D2 Com transmissor de 3 fios



[1] Alimentação auxiliária para transmissor em campo 18V- ±20% /30mA máx. sem proteção contra curto circuito

# 2.3.3 ENTRADA AUXILIAR (opcional)




De transformador de corrente TC


#### Não isolada

Para medição da corrente que passa na carga (ver pág. 32)

• Bobina primaria: 10A...100A

 Bobina secundária: 50mA é o fim de escala padrão, 100mA pode ser selecionado através do fechamento de uma ponte de solda entre dois contatos.





#### 2.3.4 SAÍDAS OP1 - OP2 - OP3

↑(€

As características de funcionamento asociadas a cada saída OP1, OP2 e OP3 são definidas na configuração do índice **L** (ver pag. 18). As combinações que podem ser escolhidas são:

|   | Saídas de regulação |        | Alarmes |         |      |
|---|---------------------|--------|---------|---------|------|
|   |                     |        |         | AL2     | AL3  |
|   | Ação                | OP1    |         | OP2-R   | OP3  |
| A | simples             | Quente |         | 01 2-10 | 01 3 |
| В | Ação                | OP2-L  |         | OP1     | OP3  |
| D | simples             | Quente |         | 01 1    | 01 3 |
| С | Dupla               | OP1    | OP3     | OP2-R   |      |
| C | ação                | Quente | Frio    | [1]     |      |
| D | Dupla               | OP1    | OP2-L   |         | OP3  |
| D | ação                | Quente | Frio    |         | [1]  |
| E | Dupla               | OP2-L  | OP3     | OP1     |      |
|   | ação                | Quente | Frio    | [1]     |      |

onde:

| OP1 - OP3 | Saídas relé ou Triac |
|-----------|----------------------|
| OP2 - L   | Saída lógica         |
| OP2 - R   | Saída relé           |

#### Notas:


[1] Na regulação a dupla ação Quente/Frio os alarmes AL2 e AL3 devem compartilhar a mesma saída ( a únca que sobrou) conforme a função lógica OR.

A saída OP2 pode ser escolhida entre: Relé (padrão de fabrica) ou Lógica.

A escolha é executada mudando de posição o jumper de seleção, instalado na placa do alimentador.


#### Jampear:

Pins 1-2 para a escolha de OP2-Relé Pins 2-3 para a escolha de OP2-Lógica




#### 2 - Conexões eléctricas

# 2.3.4-A SAÍDA DE REGULAÇÃO SIMPLES AÇÃO "RELÉ" ("TRIAC")



# 2.3.4-B SAÍDA DE REGULAÇÃO SIMPLES AÇÃO LÓGICA



#### Saída "Relé"

 Contato NA, com capacidade 2A/250 V → para carga resistiva, fusível 2A T

#### Saída "Triac"

Contato NA, com capacidade 1A/250
 V ~ para carga resistiva, fusível 1A ~ T

## Saída lógica não isolada

• 0...5V-, ±20%, 30 mA màx

# 2.3.4-C SAÍDA DE REGULAÇÃO A DUPLA AÇÃO "RELÉ" ("TRIAC")/ "RELÉ" ("TRIAC")




**∆**(€


 $\Lambda$ 

**∧**(€

# 2.3.4-D SAÍDA DE REGULAÇÃO DUPLA AÇÃO "RELÉ" ("TRIAC") / "LÓGICA"



# 2.3.4-E SAÍDA DE REGULAÇÃO DUPLA AÇÃO "LÓGICA" / "RELÉ" ("TRIAC")



# 2.3.5 SAÍDAS ALARMES ⚠ C€


# 2.3.6 SAÍDA OP4 (opcional)


 $\triangle$ CE

As saídas OP1, OP2 e OP3, podem ser utilizadas como saídas de alarme quando não são anteriormente destinadas a saídas de regulação.

Retransmissão de PV ou SP

- Isolada galvânicamente 500V **~**/1 min
- 0/4...20mA  $(750\Omega \text{ o } 15V-\text{ max})$





Bobina contator do

alarme

OP2

16


**Fusível** 

**Fusível** 

# 2.3.7 COMUNICAÇÃO SERIAL (opcional)



- Interface passiva e isolada galvânicamente 500V~/1 min Conforme às normas EIA RS485, protocolo Modbus/Jbus
- ▲ Consultar o Manual de instruções: gammadue® and deltadue® controller series serial communication and configuration



Varistor só para cargas indutivas 24V∼


Bobina contator do alarme

#### 3 -Identificação do modelo

# IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

O código completo de identificação do instrumento é impresso na etiqueta do aparelho.

A identificação do modelo através do display frontal torna-se possível seguindo o procedimento de visualização descrito na pág. 21 cap.4.2.2



# 3.1 CÓDIGO DO MODELO

O código do modelo indica as características do hardware do instrumento, que podem ser modicadas só por pessoal qualificado.

LinhaBaseAcessóriosConfiguraçãoMod.:M 3A B C D - E F G 0 / I L M N

| Linha                                    | M 3 |
|--|-----|
| Alimentação                              | Α   |
| 100 - 240V~ (- 15% + 10%)                | 3   |
| 24V~ (- 25% + 12%) ou 24V- (- 15% + 25%) | 5   |

| Saídas OP1 - OP3 | В |
|------------------|---|
| Relé - Relé      | 1 |
| Relé - Triac     | 2 |
| Triac - Relé     | 4 |
| Triac - Triac    | 5 |

| Comunicação serial   | Opções                             | C | D |
|----------------------|------------------------------------|---|---|
|                      | Nenhuma                            | 0 | 0 |
|                      | Entrada transf. de corrente TC     | 0 | 3 |
| Não instalada        | Alimentação Transmissor em campo   | 0 | 6 |
| Não instalada        | Alim. Transmissor + Retransmissão  | 0 | 7 |
|                      | Alimentação Transmissor + TC       | 0 | 8 |
|                      | Alim. Transm. + Retransmissão + TC | 0 | 9 |
| DC 10E               | Nenhuma                            | 5 | 0 |
| RS485<br>Modbus/Jbus | Alimentação Transmissor            | 5 | 6 |
|                      | Alimentação Transmissor + TC       | 5 | 8 |

| Funções especiais |   |
|-------------------|---|
| Não instaladas    | 0 |
| Start up + Timer  | 2 |


| Manual de Instruções       | F |
|----------------------------|---|
| Italiano - Inglês (padrão) | 0 |
| Francês - Inglês           | 1 |
| Alemâo - Inglês            | 2 |
| Espanhol - Inglês          | 3 |

| Cor da moldura do display | G |
|---------------------------|---|
| Grafite (padrão)          | 0 |
| Bege                      | 1 |

#### 3 - Identificação do modelo

# 3.2 CÓDIGO DE CONFIGURAÇÃO

O código de configuração identifica as características do software do regulador. É formado por 4 dígitos que determinam o modo de funcionamento do regulador.O inteiro processo de escolha e alteração dos indices que formam o código de configuração, é descrito na pág. 30 cap. 4.6



A visualização do código de configuração através do display frontal torna-se possível seguindo o procedimento de visualização descrito na pág. 21 cap. 4.2.2.

|  |                           |               | _ |
|--|---------------------------|---------------|---|
| Tipo de entrada e campo de escala      |                           |               | ı |
| TR Pt100 IEC751                        | -99.9300.0 °C             | -99.9572.0 °F | 0 |
| TR Pt100 IEC751                        | -200600 °C                | -3281112 °F   | 1 |
| TC L Fe-Const DIN43710                 | 0600 °C                   | 321112 °F     | 2 |
| TC J Fe-Cu45% Ni IEC584                | 0600 °C                   | 321112 °F     | 3 |
| TC T Cu-CuNi                           | -200400 °C                | -328752 °F    | 4 |
| TC K Cromel -Alumel IEC584             | 01200 °C                  | 322192 °F     | 5 |
| TC S Pt10%Rh-Pt IEC584                 | 01600 °C                  | 322912 °F     | 6 |
| Entrada linear 050mV                   | Em unidades de Engenharia |               | 7 |
| Entrada linear 1050mV                  | Em unidades de Engenharia |               | 8 |
| Entrada e campo de escala "Custom" [1] |                           |               | 9 |

#### Notas:

[1] Exemplo: outros tipos de termopares, entradas não lineares especificadas pelo cliente etc.

| Tipo de regulação e saída           |   | L |
|-------------------------------------|---|---|
| PID                                 | Saída de regulação em OP1 / de alarme AL2 em OP2                      | 0 |
|                                     | Saída de regulação em OP2 / alarme AL2 em OP1                         | 1 |
| On - Off                            | Saída de regulação em OP1 / alarme AL2 em OP2                         | 2 |
|                                     | Saída de regulação em OP2 / alarme AL2 em OP1                         | 3 |
| P.I.D. dupla ação<br>"Quente/ Frio" | Saída de regulação "Quente" em OP1, "Frio" em OP3 / alarme AL2 em OP2 | 6 |
|                                     | Saída de regulação "Quente" em OP1, "Frio" em OP2 / alarme AL2 em OP3 | 7 |
|                                     | Saída de regulação "Quente" em OP2, "Frio" em OP3 / alarme AL2 em OP1 | 8 |

| Ação de regulação      |                                      |   |  |  |
|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Reversa (simples ação) | Frio linear (Dupla ação Quente/Frío) | 0 |  |  |
| Direta (simples ação)  | Frio ON-OFF (Dupla ação Quente/Frio) | 1 |  |  |



Se, no instante em que o aparelho é energizado pela primeira vez, aparece no display.



O regulador NÃO é configurado

Neste caso, o aparelho se mantem em estado de espera, com entradas e saídas desativadas, até a impostação do código de configuração desejado (Ver pág.30 cap.4.6).

| Tipo e modo de ação do Alarme 2              |   |   |
|--|---|---|
| Desativado                                   |   |   |
| Rompimento do transmissor / Loop Break Alarm |   |   |
| Absoluto                                     | ativo acima do limiar                         | 2 |
|  | ativo abaixo do limiar                        | 3 |
| Desvio                                       | ativo afora do intervalo de desvio            | 4 |
|  | ativo adentro do intervalo de desvio          | 5 |
| Banda  | ativo afora da banda                          | 6 |
|  | ativo adentro da banda                        | 7 |
| Falha no circuito de aquecimento [2]         | ativo quando a saída de regulação esta em ON  | 8 |
|  | ativo quando a saída de regulação esta em OFF | 9 |


| Tipo e modo de ação do Alarme 3              |   |   |
|--|---|---|
| Utilizado pelo temporizador (timer)          |   |   |
| Rompimento do transmissor / Loop Break Alarm |   |   |
| Absoluto                                     | ativo acima do limiar                         | 2 |
|  | ativo abaixo do limiar                        | 3 |
| Desvio                                       | ativo afora do intervalo de desvio            | 4 |
|  | ativo adentro do intervalo de desvio          | 5 |
| Banda  | ativo afora da banda                          | 6 |
|  | ativo adentro da banda                        | 7 |
| Falha no circuito de                         | ativo quando a saída de regulação esta em ON  | 8 |
| aquecimento [2]                              | ativo quando a saída de regulação esta em OFF | 9 |

Para os procedimentos de configuração do tipo e ação do alarme 3, ver a seqüéncia de instruções [ an ] de pag. 36


#### Notas:

[2] É possível configurar esta função só quando ativada a opção TC

# FUNÇÕES OPERACIONAIS



# 4.1.B FUNÇÕES DAS TECLAS E DAS TELAS DO DISPLAY NA SEQÜÊNCIA DE PROGRAMAÇÃO




# 4.2 VISUALIZAÇÕES

Durante a sequência de visualização das telas, não é possível modificar os valores dos parâmetros.


#### Notas:

- [1] Ver tabela de pág. 35
- [2] Esta tela não se apresenta quando o regulador é configurado em On Off
- [3] Valor em Amperes. Apresenta-se só quando é ativada a função TC (ver pág. 32)
- [4] Apresenta-se só quando é ativada a função TIMER (ver pág. 39)

## 4.2.1 DAS VARIÁVEIS DE PROCESSO



## 4.2.2 DOS CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO



Exemplo:

M3 - 3150 - 2002 / Versão 00A

## 4.3 IMPOSTAÇÃO DOS DADOS

# 4.3.1 INTRODUÇÃO DOS VALORES NUMÉRICOS


(exemplo: modificação do Setpoint de 275.0 para 240.0)

Pressionando por pulsos ou modifica-se o valor de uma unidade (step) a cada pulso. Mantendo pressionanda ou , modifica-se o valor em continuo com uma velocidade que duplica cada segundo. Soltando a tecla, interrompe-se a seqüência de aceleração, reduzindo a velocidade de modificação.

A possibilidade de modificação termina ao alcançar os limites max./min. do intervalo de variação do Setpoint.

No procedimento de modificação do Setpoint, com o primeiro pulso sobre uma das teclas ou passa-se da visualização do Setpoint em operação para aquele local.


A modificação é indicada por um piscar do display.



## 4.3.2 INTRODUÇÃO DE VALORES MNEMÔNICOS

(exemplo de configuração pág. 33)

Um toque sobre ou visualiza o código anterior ou seguinte. Mantendo pressionada ou são visualizados em sucessão todos os códigos, com uma cadência de 0,5 seg. O valor de cada um é memorizado só ao passar ao código sucessivo.




#### 4.3.3 BLOCAGEM DO TECLADO

# Para bloquear o teclado, pressionar simultâneamente as teclas e por um tempo de 2 segundos. A confirmação do bloqueo do teclado é efetuada pelo piscar temporâneo do display. Para desbloquear o teclado repetir a mesma operação.

#### 4.3.4 BLOCAGEM DAS SAÍDAS

As saídas são colocads em estado de OFF, pressionando simultâneamente as teclas e por 2 segundos. A confirmação do bloqueio das saídas é indicada através da mensagem FF que aparece no display no visualizador do Setpoint. Para voltar ao funcionamento normal repetir a mesma operação. (A função Soft-start, quando habilitada, é ativada).



O estado de bloqueio do teclado pode ser modificado também atrvés da linha serial.

⚠O bloqueio é memorizado mesmo no caso de falha da rede de alimêntação. O bloqueio das saídas pode ser comandado também através da linha serial.

⚠O bloqueio das saídas é memorizado mesmo no caso de falha da rede de alimêntação

# 4.4 PARÂMETRIZAÇÃO





O procedimento de parâmetrização é temporizado. Se nenhuma tecla for acionada num intervalo de 30 seg., o sitema volta ao modo "Em Operação".


Após a seleção do parâmetro ou código desejado, pressionar ou para visualizar ou modificar o valor deste (Ver pag.22).

O valor modificado é memorizado só ao passar ao parâmetro sucessivo, pressionando ...

Se pode passar ao grupo seguinte de um parâmetro qualquer, pressionando









#### Introdução da senha (Password)

Apresenta-se só se o valor do parâmetro  $\mathbf{L} = \mathbf{d} \mathbf{E}$  è <5000 (ver pag. 33...35)





Acesso direto a configuração (pag. 33...35)




F.scala

Tempo de ativação da função Soft-Start

(só quando 5£0P diferente de 0FF) 1...9999 seg.

Valor de segurança da saída de regulação 0.0...100.0%

(-100.0...100.0% para regulação Quente/Frío)



# Início da escala de retransmissão

(só quando a opção esteja presente) no inteiro campo de escala


Final da escala de retransmissão (só quando a opção esteja presente) no inteiro campo de escala

Retorno ao 1º parâmetro do 2º grupo


# 4.5 DESCRIZIONE PARAMETRI

#### **PRIMO GRUPPO**

Para facilitar a programação do aparelho, os parâmetros são divididos em grupos, cada um com funções operacionais homogêneas entre elas. Os grupos são ordenados segundo um critério de prioridade funcional.



Limiar de alarme AL2



Limiar de alarme AL3


Limiar de ação das saídas OP1, OP2 e OP3. O tipo e as características de ação dependem da configuração escolhida.


Quando o regulador é configurado com ação dupla Quente/Frio, os alarmes AL2 e AL3 compartilham a mesma saída (aquela que se tornou disponível) em acordo com a função lógica OR (ver tabela de pág. 13).

Transmissor Indicação


Fora de escala superior

Fora de escala inferior





# Alarme em Banda SP On Ativo afora




# Banda proporcional

A ação proporcional determina uma variação da saída de regulação OP, proporcional ao desvio SP – PV



## Tempo integral

Tempo que demora a só ação integral para repetir o efeito provocado pela ação proporcional. Na posição OFF a ação integral é desativada.




# Tempo derivativo

Tempo necessário para que a só ação proporcional P possa alcançar o mesmo nível D. Na posição [OFF] a ação derivativa é desativada.



# Tempo de ciclo da saída de regulação Tempo de ciclo para a saída Frio

Dentro deste período o algoritmo de regulação módula, em percentual, os tempos de ON e de OFF da saída de regulação.



## Controle de Overshoot

Programando este parâmetro com valores decrescentes (0.99 --->0.01) incrementa-se a capacidade de redução do Overshoot, durante as variações de Setpoint, sem prejudicar a eficiência do PID na retomada do controle nas modificações de carga. Ao impostar o valor = 1, torna-se insensível o efeito deste parâmetro.



## Banda morta entre as saídas Quente/Frio

Banda morta entre as ações de regulação Quente / Frio.



76.45

Limite superior da saída de regulação Limite superior da saída de regulação Frio

Valor máximo atingido pela saída na fase de regulação.

<del>[-, '-]</del>.


de regulação Histerese saío

[-, '-]. [

Histerese saída de regulação Frio


Histerese saída

#### Histerese da ação de regulação




Zona de histerese da saída de regulação ou de alarme. É indicada em % do campo de escala.

#### **SEGUNDO GRUPO**




Rampa de subida do Setpoint Rampa de descida do Setpoint

Velocidade de variação do Setpoint indicada em dígitos/min. Se o parâmetro estiver em **DFF** a função é desabilitada.



Limite inferior do Set Point

Limite inferior de variação do Set Point SP



Limite superior do Setpoint

Limite superior de variação do Set Point SP



Histerese
alarme AL1
Histerese
alarme AL2

Zona de histerese das saídas OP1 e OP2. É indicada em % do campo de escala.



Função de reconhecimento e inibição dos alarmes AL2 e AL3.

Para cada alarme é possível selecionar as seguintes funções

nonE nenhuma

Lech reconhecimento

bloc inibição na energização

Lebl ambas, reconhecimento

+ inibicão

# L E c h FUNÇÃO DE RECONHECIMENTO DO ALARME

A intervenção do alarme permanece até o reconhecimento (silenciâmento), efetuado pressionando uma tecla qualquer.


O estado de alarme, porém, termina somente quando desaparece a causa que o provocou.

# FUNÇÃO INIBIÇÃO NA ENERGIZAÇÃO

Variável com curva descendente



#### Variável com curva ascendente



Limiar  $\Delta$ SP ±campo escala ao redor de SP

# AÇÃO DOS ALARMES POR INTERRUPÇÃO DA MALHA DE REGULAÇÃO LBA (LOOP BREAK ALARM) OU POR ROMPIMENTO DO TRANSMISSOR


Selecionar o código 1 para os indices de configuração N ou O (ver pág. 18 ou 19). Só neste caso apresenta-se o parâmetro:



Retardação da ação por LBA


Ajustar entre 1...9999 seg. para conseguir uma intervenção retardada em caso de LBA [1]

Esta condição é indicada no display pelo LED vermelho, correspondênte ao alarme selecionado, iluminado e por um piscar do visualizador PV.



Selecionando OFF para ter a intervenção imediata unicamênte do alarme por rompimento do transmissor.

Esta condição é indicada no display pelo LED vermelho, correspondênte a alarme selecionado, iluminado e com:




**Notas:** [1] Nesta condição, também, a intervenção do alarme é imediata quando a causa da anômalia é o rompimento do transmissor.


O estado de alarme termina quando desaparece a anômalia que o provocou.

# Constante de tempo do filtro digital para a entrada


Constante de tempo indicada em segundos, do filtro RC instalado na entrada PV.

Se os parâmetros estiverem em **DFF** esta função é desabilitada.





Esta função permite a translação, da inteira escala de medição PV, de até ± 60 dígitos.



Zona morta do erro com blocagem da regulação

Dentro desta banda (PV-SP), a saída de regulação permanece constante para proteger os mecánismos de comando (blocagem da regulação)

#### **SEGUNDO GRUPO**




## Valor "Soft-Start" da saída de regulação

Representa o valor que a saída de regulação assume durante o tempo de duração da fase de Softstart.




## Tempo de ativação da função Soft-start

Duração da ação de Soft-Start que comença no momento da energização do regulador.



## Valor de segurança da saída de regulação

É o valor que a saída de regulação assume em caso de anômalia da entrada.



# Endereço serial do regulador

O endereço deve ser definido no intervalo de 1 a 247, em modo unívoco entre todos os reguladores interligados com um único Supervisorio. Se o parâmetro estiver em **IF** F o regulador não está interligado.

# **REGOLAÇÃO QUENTE/FRIO**

Através de um único algoritmo de controle PID, é mantida a regulação de 2 saídas independêntes das quais uma comanda a ação de aquecimento (Quente) e a outra a ação de resfriamento (Frio)

As duas saídas podem ser sobrepostas (overlap).


A ação Frio pode ser ajustada utilizando o parâmetro "ganho relativo Frio " r. [. [. ]. ].

Programando os parâmetros **DF.** He/o **DF.HL** é possível limitar, em forma independênte, as saídas Ouente e Frio

No caso de sobreposição (overlap), a saída []ut], visualizada no display, mostra a soma algébrica das saídas Quente e Frio.


# A Separação das ações Quente / Frio

Inserir com valor positivo (0...10.0%)




# B Sobreposição das ações Quente / Frio

Inserir gom valor negativo(-10.0...0%)




## C Ajuste da ação Frio

Exemplo com diferentes valores de Ganho relativo do Frio



# D Saída Frio com ação On-Off




## **RETRANSMISSÃO**

A saída continua OP5, se a opção for habilitada e a saída não for já utilizada como saída continua de regulação, retransmite em alternativa a medição PV (linearizada) ou o Setpoint SP. No procedimento de configuração (ver pág. 35) é definida a escolha assinando os parâmetros:




Campo da saída



Sinal retransmitido


A definição dos valores de início e final de escala, correspondentes respetivamente a 0/4 mA e 20 mA, é feita assinando os respectivos parâmetros (ver pág. 27):



Valor início da escala de retransmissão

#### Exemplo:

- Termopar "S", escala 0...1600°C
- Campo da saída, 4...20 mA
- Sinal retransmitido PV no campo 800...1200°C




Assinando um valor de r t.l. a maior que r t.h ı se obtem uma escala invertida.

#### ENTRADA DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE

A opção de entrada TC permite monitorar a corrente através a carga e visualiza-la entre as variavéis do processo. Essa função permite, também, definir um limiar de intervenção de alarme em conseqüência de anomalia na carga. O alarme pode ser assinado em configuração seja como AL2 seja como AL3 (índice 8 e 9, ver pag. 19). O alarme torna-se ativo em duas situações distintas em relação a saída "Tempo proporcional" de regulação, respetivamente:- quando a saída for "ativa" (na fase ON com índice=8, ou OFF com

índice=9) se a corrente atinge um valor menor que aquele definido como limiar de alarme; - quando a saída for "Inativa" se for monitorada uma corrente circulante na carga (>3% da escala). Para disparar o alarme, é necéssario que cada uma das fases "ativa" ou "initativa" tenha uma duração 120 ms. A visualização da corrente na carga, indicada com o parâmetro **L.L. L.I.** no menu das variáveis do processo, mostra, durante a fase "ativa", o valor efetivo, mantendo-o memorizado pela duração da fase "inativa".

**Exemplo:** entrada do transformador TC ligada a OP1 com alarme em AL2 e fase "ativa" ON (índice de configuração N = 8, ver pág. 19)




# 4.6 CONFIGURAÇÃO


Para configurar este regulador é preciso introduzir um código de 4 dígitos, cujo valor define tipo de entrada, tipo de saída de regulação e de alarme (cap. 3.2 pag. 18).




Após a seleção do parâmetro ou do código desejado, pressionar ou modificar o para visualizar ou modificar o valor que aparece (ver pag. 22). O novo valor introduzido é memorizado no momento da passagem ao parâmetro sucessivo, pressionando a tecla ...

Pressionando a tecla passa-se diretamente ao grupo sucessivo de parâmetros a partir de qualquer posição.







## A

Acesso direto ao procedimento de configuração

A A partir do procedimento de parâmetrização (ver pag. 27).

B A partir do regulador não configurado na primeira energização. Nesse caso aparece:



O aparelho se mantem em estado de espera, com entradas e saídas desativadas, até a impostação do código de configuração desejado.

#### Notas:

[1] Tabela das Unidades de Engenharia


| Gradi Celsius *    | <u>ا</u> ت |
|--------------------|------------|
| Gradi Fahrenheit * | - P        |
| nenhuma            | nonE       |
| mV                 | -1         |
| Volt               | IJ         |
| mA                 | ΠA         |
| Ampere             | F          |
| Bar                | 68-        |
| PSI                | P5         |
| Rh                 | r h        |
| рН                 | Ph         |
|                    | •          |

- para entradas de termopar ou termoresistência, a opção é limitada entre °C ou °F
- [2] Campo de escala mín. ±100 dígitos
- [3] Para evitar o acesso aos parâmetros inserir um calor entre 5000...9999



## SINTONIA AUTOMÁTICA (Tuning)

Start/stop da sintonia Fuzzy-Tuning. A partida ou a parada desta função pode ser executada em qualquer momento.



O led verde — Se acende piscando quando a função Fuzzy Tuning está sendo executada. Quando o processo de sintonia termina, o proprio regulador insere, em automático, os parâmetros P.I.D. calculados e, em seguida, volta ao modo "Em Operação". Neste momento apagase o led verde

Mediante essa função Fuzzy-Tuning de análise das resposta do processo às solecitações, é determinado o conjunto de valores P.I.D. mais eficazes. O regulador é provido de 2 procedimentos distintos de Auto Sintonia "one shot" definidos em relação às condições de partida:


### Resposta em degraus

Quando, no momento da partida desta função, a variável PV difere do Set Point por um valor maior de 5% do campo de escala. Este procedimento é mais rápido, em detrimento de uma maior aproximação no cálculo dos parâmetros.


#### Frequéncia natural

É selecionado pelo regulador quando a variável PV é coincidente com o Setpoint, no lançamento da função. Este procedimento tem uma melhor precisão no cálculo, em detrimento de uma maior duração. Para unir as vantagens dos 2 procedimentos, o Fuzzy Tuning seleciona, em automático, a melhor alternativa de cálculo dos valores de P.I.D. em relação a qualquer condição de processo.

#### Procedimento de tuning com Resposta em degraus



#### Procedimento de tuning com Freqüéncia natural



## FUNÇÕES ESPECIAIS

Para incrementar o nível de automação do processo, diminuindo o número de aparelhos utilizados, esses reguladores são disponíveis com duas funções especiais opcionais:

6.1 Função Start-up

6.2 Função Timer

Estas funções podem ser habilitadas no procedimento de configuração, só se é presente a opção 2 do índice E no código do modelo (ver pag. 17)

Exemplo: mod. M3 3100-**2**000 Para selecionar estas funções, utilizar o parâmetro (ver pag. 35):



Modo de Operação Timer / Start-up

Ao selecionar estas funções inibe-se a ação de limitação da saída de regulação (Softstart) e, portanto, os relativos parâmetros 5£.07 e 5£.17 não são apresentados no menu (ver pág. 27).

### 6.1 FUNZIONE DI START-UP


Por meio desta função, é possível predeterminar o andâmento da saída OP de controle, na energização do aparelho.



Para habilitar esta função d e v e - s e selecionar o parâmetro "Modo de


Operação Timer/ Start-up" introduzindo o valor

Só nesta condição, seram mostrados os parâmetros associados a função Start-up no 2° GRUPO (ver pág. 27)




Setpoint da função Start-up

(S.P. L...S.P. H)



Tempo de duração (Hold)

da 0...500 min.



Limite superior da saída de regulação 5.0%...100.0%

continua na pág. 40

Durante a execução da função Start-up, se sucedem 3 etapas:

- 1ª "Limy" Regulação com saída OP limitada pelo valor do parâmetro [17:45]
- 2ª "Hold" A variável do processo é mantida no valor de Set point do Start -up (patamar) por um tempo definido com o parâmetro £.h.5.L.
- 3ª "Off" Fim do execução da função Start-up. Terminado o tempo £.h.5.11 a variável regulada PV é direcionada ao valor do Setpoint SP de operação.

Se por causa de uma "perturbação" a variável regulada PV cae de pelo menos 40 dígitos abaixo do menor valor entre [5.F.51] e SP, a função Start-up, automáticamente, inícia de novo partindo da 1a. etapa.

Se o Set point de operação desce abaixo do Set point de Start-up, na etapa de Hold, a função é interrompida em qualquer momento.

## continuação de 6.1 FUNÇÃO START-UP

Deve-se distinguir 2 casos:

# A Setpoint de Start-up 57.51 < Setpoint local SP.

Quando o valor da variável regulada PV atinge, com tolerância de 1 dígito, o Setpoint de Start-up, passase para a 2a. etapa de "Hold".

# B Setpoint de Start-up [5.7.5.] ≥ Setpoint local SP.


Quando o valor da variável regulada PV atinge, com tolerância de 1 dígito, o Setpoint local SP, passa-se diretamente para a 3a. etapa de "Off".

Se, no acendimento do aparelho, a variável regulada é maior que o menor valor entre 5 P.5 LL e SP, pula-se a 1a. etapa "Limy" passando diretamente a etapa seguinte ("Hold" ou "Off").




Durante as 1a e 2a etapas da execução da função Start-up, permanece aceso o indicador luminoso verde RUN

## A 5.F.5U < Setpoint local SP



## B [5.P.51] ≥ Setpoint local SP




## 6.2 FUNÇÃO TIMER

Esta função, quando a opção for instalada, pode ser ativada só dando ao parâmetro [pnc] (código de configuração AL3) o valor [].

A função Timer não pode ser habilitada com o regulador configurado para dupla ação Quente/Frio.

Para selecionar um dos 6 modos possíveis de ação da função Timer, devese introduzir, durante o procedimento de configuração (ver pág. 35) os valores dos seguintes parâmetros:



Modo de Operação Timer/ Start-up

Com este parâmetro (ver tabela 1) define-se:

- Início da contagem do tempo.
- estado da saída de regulação no fim da contagem do tempo.

E.Act

Ação do Timer

Este parâmetro (ver tabela 2) define:

- Escala dos tempos
- Modo de partida
- O estado do alarme AL3 ( e relati-

va saída OP3) assumido durante o período de ação Timer. Quando a função Timer não é ativada, AL3 assume o estado complementar.

Tabela 1

| Modo de contag                     | Valores           |            |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Início Fim                         |                   |            |
| Em banda                           | Regulação mantida | ı <b>-</b> |
| Liff barida                        | Com saída $= 0$   | 3          |
| Na partida                         | Regulação mantida |            |
| •                                  | Com saída $= 0$   | 5          |
| Na partida,<br>com inibição        | Regulação         | <b>-</b>   |
| da regulação                       | mantida           | 5          |
| Na partida com                     | Regulação         | -,         |
| Setpoint intermediario de stand-by | · · · ·           |            |

Tabela 2


| Escala dos | Modo           | [1]Estado<br>de AL3 | Valoros |
|------------|----------------|---------------------|---------|
| tempos     | de partida     | de AL3              | valores |
|            | Manual,        | Off                 |         |
| Em         | pelo teclado   | On                  | -       |
| segundos   | Automático [2] | Off                 | ru<br>- |
|            | na energização | On                  | 3       |
|            | Manual,        | Off                 | 7       |
| Em         | pelo teclado   | On                  | 5       |
| minutos    | Automático [2] | Off                 | 8       |
|            | na energização | On                  | 7       |

- [1] Se está utilizado pelo Timer
- [2] Com esta seleção é possível, também, dar partida em manual.

Após deste passo de configuração, no 2° grupo de parâmetros (ver pág.26), aparecerão aqueles assoiciados a função Timer.



Tempo de contagem Timer (1...9999 sec/min.)



Setpoint intermediario (Stand-by) (só quando [: [] = 7)

(S.P. L...S.P. H)

6.2.1. TELAS DE VISUALIZAÇÃO




O indicador luminoso **RUN** aceso mostra que esta havendo a contagem do Timer



O fim da contagem é indicado pela mensagem **End** que aparece em alternativa ao valor de setpoint, até que uma tecla qualquer seja pressionada.


Durante a execução da função Timer é sempre possível, em tempo real, visualizar e/ou modificar o tempo restante da contagem.



## 6.2.2 START DA FUNÇÃO TIMER

Dependendo da programação do parâmetro, £.££ "Ação Timer", a partida da função pode ser realizada em 2 modos:

- Start automático na energização do aparelho
- Partida Manual com comando pelo teclado ou pela linha serial. O comando Start / Stop do Timer pode ser executado en qualquer momento com o procedimento seguinte:



Pressionar a tecla para confirmar

## 6.2.3 FALHA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO

Se houver uma queda na alimentação do regulador em quanto a função Timer esta em execução, o tempo contado antes da falha é perdido ao retorno da força.


Dependendo da programação do parâmetro **E.āc E** "Ação Timer", no retorno da força, a função pode ter 2 comportamentos:

- Se a função Timer tem partida automática na energização L.J.L = 2,3,5,7, esta é novamente aviada e a contagem do tempo reiniciada.
- Se a função Timer tem partida manual Ede E = 0, 1,4,5, esta fica parada. A saída de regulação é forçada a Ede E = 3 e 5, nos outros casos, volta ao controle retomando o Setpoint de operação.

### 6.2.4 MODOS DE AÇÃO DO TIMER


# A - Início da contagem na banda, fim com regulação mantida

A contagem do tempo inícia só quando o desvio da variável em relação ao Setpoint esta dentro de uma banda de tolerância de  $\pm$  1 dígito. A função Timer não interfere na regulação.




# B - Início da contagem na banda, fim com saída de regulação igual a zero

A contagem do tempo inícia só quando o desvio da variável em relação ao Setpoint esta dentro de uma banda de tolerância de  $\pm$  1 dígito.




## C - Início da contagem na partida da função, fim com regulação mantida

A contagem do tempo inícia na partida da função, com comando dado via teclado ou via linha sérial. A função Timer não interfere na regulação.



## D - Início da contagem na partida da função, fim com saída de regulação igual a zero


A contagem do tempo inícia na partida da função. No fim da contagem a saída de regulação é forçada a zero. [1]



#### [1] Quando o timer tiver inativo, a saída de regulação é forçada a zero, mesmo antes de dar partida a função.


## E - nibição da regulação durante a contagem do tempo

A contagem do tempo inícia na partida (Start) da função e pelo inteiro período (E 1771) a saída de regulação é forçada a zero. No termino da execução da função timer é retomada a ação de regulação.



## F - Regulação com Setpoint intermediario de Stand-by (patamar) durante a contagem do tempo

A contagem do tempo inícia na partida (Start) da função e pelo inteiro período a saída de regulação é dirigida ao Setpoint intermediario de stand-by (patamar). No termino da execução da função timer é retomada a ação de regulação dirigida pelo Setpoint de operação.



## 7 - Dados técnicos



| Características<br>(a 25°C T. ambiente)                                     | Descrição  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| Possibilidade total de configuração (ver par. 3.2 pàg. 18 par. 4.6 pàg. 35) | Pode-se escolher, através o teclado front - tipo de entrada - tipo de ação de regulação - tipo/ modo de ação dos alarmes |   | tal ou via comunicação serial: - modos de funcionamento e saídas associadas - tipo de saída e condições de segurança - inserir todos os parâmetros de regulação |  |  |
|   | Características<br>comuns  | Conversor A/D com 50.000 pontos Tempo de atualización das medições: 0.2 segundos Tempo de amostragem (T máx. de atualização saída): 0.5 segundos Input shift: - 60+ 60 dígitos Filtro na entrada: 130 seg Pode-se exclui-lo |   |  |  |
| Entrada de medição PV (ver pág.11,12 e pág. 18)  Te                         | Precisão   | $0.25\% \pm 1$ dígito (para termo-elementos)<br>$0.1\% \pm 1$ dígitos (para mA e mV)  |   | Entre 100240V <b>∼</b> o erro é irrelevante  |  |
|   | Termoresistência (para $\Delta T$ : R1+R2 deve ser <320 $\Omega$ )   | Pt100Ω a 0°C<br>(IEC 751)<br>com alternativa °C/°F  | Conexão<br>2 ou 3 fios<br>Burnout<br>(em qualquer caso)   | Linha: 20Ω màx (3fios) Deriva de medição: 0.35°C/10°C T. ambiente <0.35°C / 10Ω R. Linea |  |
|   | Termopar   | L,J,T,K,S<br>(IEC 584)<br>Rj >10MΩ<br>alternativa °C/°F   | Compensação interna<br>junta fría com NTC<br>Erro 1°C/20°C ±0.5°C<br>Burnout  | Linha: 150Ω màx<br>Deriva de medição:<br><2μV/°C.T.ambiente<br><5μV / 10Ω R. de linha    |  |
|   | Corrente continua  | $\begin{array}{c} 4\dots 20 \text{mA,0-20mA} \\ \text{com shunt externo } 2.5 \Omega \\ \text{Rj } > 10 \text{M}\Omega \end{array}$   | Unidades de Engenharia<br>com ponto decimal flotante<br>I.Es9999999   | Deriva de medição:<br><0.1% / 20°C T.ambiente  |  |
|   | Tensione continua  | 1050mV, $0-50$ mV<br>Rj $>10$ M $\Omega$  | F.Es9999999<br>(Campo mín.100 dígitos)  | 30.1707 20 0 1.diffibiente   |  |

| Características<br>(a 25°C T. ambiente) | Descrição   |             |  |  |                    |   |
|---|---|-------------|--|--|--------------------|---|
| Entrada auxiliária TC (opcional)        | Transformador   |             | Capacidade max 50 ou                   | Visualização 10 100A   |                    |   |
|   | de corrente   |             | 100 mA em ac com                       | Resolução 1A   |                    |   |
| (οροιοπαί)                              | (ver pág. 12)   |             | 3                                      | seleção via Hardware Limiar de alarme por rompimento da resistênce |                    |   |
|   | 1 malha PID   | Ação        | Saída de regulação                     |  | Alarme AL2         | Alarme AL3  |
|   | ou On/Off   | simples     | OP1-Relé /Triac                        |  | OP2-Relé ou lógica |   |
| Modos de operação e                     | com ação  | Simples     | OP2 -Lógica                            |  | OP1-Relé /Triac    | OP3-Relé/Triac                                    |
| saídas associadas                       | simples ou  | Ação dupla  | OP1-Relé /Triac                        | OP3-Relé /Triac  | OP2-Relé ou lógica |   |
|   | dupla com 1   | Quente/Frio | OP1-Relé /Triac                        | OP2 Lógica   |                    | OP3-Relé/Triac                                    |
|   | ou 2 alarmes  | Quente/1110 | OP2 Lógica                             | OP3-Relé /Triac  | OP1-Relé /Triac    |   |
|   | Algoritmo   |             | P.I.D. com control                     | e de overshoot ou  | u On-Off           |   |
|   | Banda proporcional (P)  |             | 0.5999.9%                              |  |                    |   |
|   | Tempo integral (I)  |             | 0.1100.0 min                           |  |                    | Algoritmo P.I.D.                                  |
|   | Tempo derivativo (D)  |             | 0.0110.00 min                          |  | Pode ser exluido   |   |
|   | Banda de erro   |             | 0.110.0 digito                         |  |                    |   |
|   | Tempo de ciclo  |             | 1200 seg                               |  |                    |   |
| Regulação                               | Zona morta (neutra)   |             | -10.010.0%                             |  |                    | Para regulação<br>com ação dupla<br>(Quente/Frio) |
|   | Ganho relativo saída Frio   |             | 0.110.0                                |  |                    |   |
|   | Tempo de Ciclo Frio   |             | 1200 seg                               |  |                    |   |
|   | Controle de Overshoot   |             | 0.011.00                               |  |                    | Algoritmo P.I.D.                                  |
|   | Limite superior   |             | 100.010.0% (Quente) -100.010.0% (Frio) |  |                    |   |
|   | Histerese   |             | 0.110.0%                               |  |                    | Algoritmo On-Off                                  |
| Saída OP1                               | Relé 1 contacto NA, 2A/250V~ para carga resistiva                   |             |  |  |                    |   |
| Salua Oi 1                              | Triac, 1A/250V∼ para carga resistiva                                |             |  |  | Proteção com       |   |
| Saída OP2                               | Lógica não isolada: 5V-, ± 10%, 30mA màx Selecionável com           |             |  |  | varistor para      |   |
| Jaiua OF Z                              | Relé, 1 contacto NA, 2A/250V~ para carga resistiva jumper (pag. 13) |             |  |  | 220V <b>∼</b>      |   |
| Saída OP3                               | ricio i dointadio in i, 21 2001 para da ga recienta                 |             |  | e condensador  |                    |   |
|   | Triac, 1A/250V∼ para carga resistiva                                |             |  |  |                    |   |

## 7 - Dados técnicos

| Características<br>(a 25°C T. ambiente) | Descrição  |   |                                  |   |  |
|---|--|---|----------------------------------|---|--|
|   | Histerese 0.110.0% do inteiro campo de escala                            |   |                                  |   |  |
|   | Modo de ação   | Ativo acima   | Tipo<br>de ação                  | Intervalo de desvio ±campo de escala Faixa da Banda 0 campo de escala   |  |
| Alarme AL2 - AL3                        |  | Ativo abaixo  |                                  | Limiar absoluto programavel no inteiro campo de esca  |  |
|   |  |   | do transmisso<br>cking, Loop Bre | or, rompimento elemênto de aquecimento (heater break)<br>eak Alarm  |  |
|   | Rampa de subida e dese   | cida. Podem s   | er excluidas                     | 0.1999.9 dígitos/min  |  |
| Setpoint                                | Limite inferior  |   |                                  | desde o início da escala até o limite superior  |  |
|   | Limite superior  |   |                                  | desde o limite inferior até o fim da escala   |  |
| Saída OP4 de                            | Isolada galvánicamente   | : 500 V∼/1 m  | nin                              |   |  |
| retransmissão de PV ou                  | Resolução 12bit (0.025%)   |   |                                  | Em corrente: $0/420$ mA $750\Omega/15$ V max  |  |
| SP (opcional)                           | Precisão: 0.1 %  |   |                                  |   |  |
| Fuzzy Tuning "one shot"                 | Auto sintonia Fuzzy- Tuning o proprio regulador utiliza o procedimen-    |   |                                  | Procedimento "em degraus"   |  |
| com seleção automática                  | to de cálculo mais eficiente em função das condições de processo         |   |                                  | Procedimento em "freqüência natural"  |  |
| Com. serial (opcional)                  |  |   |                                  | 100, 4800, 9600 bit/seg., 2 fios  |  |
| Saída de Alimentação par                | ±20%, 30mA   | 20%, 30mA máx. para alimentar um transmisor externo   |                                  |   |  |
|   | Futrana do modicao   |   |                                  | entrada está afora do campo de medição ou ocorre uma falha na<br>ito), e as saídas são forçadas aos valores de segurança programado |  |
| Comurance do                            | Saída de regulação Valor de segurança pro                                |   | gurança prog                     | gramável: -100%100%   |  |
| Segurança de funcionamento              | Parâmetros   | Todos os valores dos parâmetros e da configuração são memorizados por tempo ilimitado numa memória não volátil.                       |                                  |   |  |
|   | Chave de acesso  | Senha (Password) para acessar os dados de configuração  |                                  |   |  |
| Características gerais                  | Alimentação<br>(protegida com fusivel)                                   | 100 - 240V~ (- 15% + 10%) 50/60 Hz ou<br>24V~ (- 25% + 12%), 50/60 Hz e 24V–(continua) (- 15% + 25%)<br>Consumo de potência 2.6W máx. |                                  |   |  |
|   | Segurança eléctrica EN61010-1 (IEC 1010 – poluição 2, <b>aparelho de</b> |   |                                  | 1), Categoria de instalação 2 (2500V), grau de e classe II  |  |

## 7 - Dados Técnicos

| Características<br>(a 25°C T. ambiente) | Descrição                           |   |
|---|-------------------------------------|---|
|   | ·                                   | De acordo com as normas requeridas para a marcação CE de sistemas e                   |
|   | electromagnetica                    | aparelhos industriais ver pág.2   |
| Características geraisi                 | Proteção conforme EN60529 (IEC 529) | Display frontal IP65  |
|   | Certificação UL e cUL               | File 176452   |
|   | Dimensões                           | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> DIN - 48 x 48, profundidade 120 mm, peso 130 grs. Aprox. |

## ■ GARANTIA

Este aparelho é garantido ser isento de defeitos de fabricação por 3 anos a partir da data de entrega. Não estão coubertos pela garantia defeitos e danos causados por uso não respondente às prescrições presentes nas instruções de uso.



## ASCON'S WORLDWIDE SALES NETWORK

#### **SUBSIDIARY**

#### **FRANCE**

#### **ASCON FRANCE**

Phone 0033 1 64 30 62 62 Fax 0033 1 64 30 84 98

#### AGENCE SUD-EST

Phone 0033 4 74 27 82 81 Fax 0033 4 74 27 81 71

#### AGENCE RÉGION-EST

Phone 0033 3 89 76 99 89 Fax 0033 3 89 76 87 03

#### **DISTRIBUTORS**

#### **ARGENTINA**

#### MEDITECNA S.R.L.

Phone +5411 4585 7005 Fax +5411 4585 3437

#### **AUSTRALIA**

## IPA INDUSTRIAL PYROMETER (AUST) PTY.LTD

Phone +61 8 8352 3688 Fax +61 8 8352 2873

#### **FINLAND & ESTONIA**

#### TIM-TOOL OY

Phone +358 50 501 2000 Fax +358 9 50 55 144

#### **GERMANY**

#### Mesa Industrie Elektronik GMBH

Phone +49 2365 915 220 Fax +49 2365 915 225

#### **GREECE**

#### CONTROL SYSTEM

Phone +30 23 10 521 055-6 Fax +30 23 10 515 495

#### Branch Office

Phone +30 1 646 6276 Fax +30 1 646 6862

#### **HOLLAND**

### TEMPCONTROL I.EP. B.V.

Phone +31 70 347 64 31 Fax +31 70 38 22 55 16

#### **PORTUGAL**

#### REGIQUIPAMENTOS LDA

Phone +351 21 989 0738 Fax +351 21 989 0739

#### **SPAIN**

#### INTERBIL S.L.

Phone +34 94 453 50 78 Fax +34 94 453 51 45

#### **BRANCH OFFICES**

Phone +34 93 311 98 11 Fax +34 93 311 93 65 Phone +34 91 656 04 71 Fax +34 91 656 04 71

#### **SWITZERLAND**

#### **CONTROLTHERM GMBH**

Phone +41 1 954 37 77 Fax +41 1 954 37 78

#### **TURKEY**

#### KONTROL SISTEMLERI LTD

Phone +90 216 527 96 15 Fax +90 216 527 96 20

### **UNITED KINGDOM**

#### **EUKERO CONTROLS LTD**

Phone +44 20 8568 4664 Fax +44 20 8568 4115